

HẠNG MỤC KIỂM TRA NGOẠI QUAN LLXGHPZE13

Made	Check	Approve

Vị trí dán số khung



Ngày kiểm tra 04/12/2019





Stt	Khu vực	Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn	Phương pháp	Hình ảnh minh họa	Kết quả OK	Kết quả NG
1	Front Of	Front Đèn pha	Khe hở, cách bậc	Theo Vir	Head lamp		Tab! FrontDenPha
	Vehicle		Không xước, nứt vỡ, mụn sạn, biến dạng, khác màu, không ố	Bằng mắt	LH Front indicator RH Front indicator		
		Lỗ thăm dầu trên tay lái, Tay phanh dầu, tay phanh	Không bị lệch, han rỉ, đủ lượng dầu, Không bị rơ, không non phanh Không xước, không bong sơn Tay phanh không chạm ốp đầu	Bằng mắt	Lỗ thấm dấu L/R brake level		Tab! LoThamDau
			Khe hở, cách bậc	Theo Vir			
		Chi tiết ốp đầu dưới	Không xước, nứt vỡ, mụn sạn, biến dạng, khác màu, không ố	Bằng mắt	Lower handl.		
			Khe hở, cách bậc	Theo Vir			
		Chi tiết Steering cover, Viền yếm trước, Chắn bùn	Không xước, nứt vỡ, mụn sạn, biến dạng, khác màu	Bằng mắt	Shield edge Steering cover		
		truoc, Chair buil	Khe hở, cách bậc	Theo Vir			
2	Middle Of Vehicle	Cụm công tắc (Công tắc Pha-cốt, xi nhan,	Không xước, nứt vỡ, mụn sạn, biến dạng, khác màu	Bằng mắt	High beam Switch Signal switch MODE button	Pass	Tab! CumCongTac
	venicie	còi, Công	Khe hở, cách bậc	Theo Vir	Horn button Start button		
		Đồng hồ công tơ mét, Chân gương, Chi tiết	Không xước, nứt vỡ, mụn sạn, biến dạng, khác màu	Bằng mắt	Spedometer Upper handl. cover	Pass	Tab! DongHoCongToMe
		ốp đầu t	Khe hở, cách bậc	Theo Vir	Chân gương		
		Lower Fairing, Nẹp	Không xước, nứt vỡ, mụn sạn, biến dạng, khác màu	Bằng	LH/RH Edge Footboard LH/RH rear footrest	Pass	Tab! LowerFairing

		viền sàn để chân trái, phải, Để chân sau trái, phải, Cover sàn để chân trái, phải	Khe hở, cách bậc	mắt Theo Vir	LH/RH Lower Fairing LR/RH Rear Cover		
		Nắp cốp trước, Cốp trước, Sàn để chân,	Khe hở, cách bậc	Theo Vir	Glove cover Glove Footboard	Pass	Tab! NAPCOPTRUOC
		Nắp cao áp	Không xước, nứt vỡ, mụn sạn, biến dạng, khác màu, không ố	Bằng mắt	compartment Spark plug door		
3	Rear Of	Body sau bên trái, phải, Đèn xi nhan sau	Khe hở, cách bậc	Theo Vir	Rear handlebar Rear handlebar cover	Pass	Tab! BodySauBenTrai
	Vehicle	trái, phả	Không xước, nứt vỡ, mụn sạn, không ố, biến dạng, bavia, Không bong mạ, bong sơn, khác màu	Bằng mắt	LH Rear indicator RH Rear indicator Rear lamp		bouySaubennai
		Động cơ, Vành sau, Lốp sau, Giảm xóc sau, Bảo vệ ố	Không xước, lõm, biến dạng Số động cơ rõ ràng, đủ kí tự, không thiếu net, nứt vỡ, mụn sạn, biến dạng, bong sơn. Vành trước và sau phải cùng nhà cung cấp, đúng chiều mũi tên. Lốp đã bung hết tanh, bất thường, Lốp trước và sau phải cùng nhà cung cấp, không khác màu.	Bằng mắt	Rear wheel Rear tyre Rear mudguard Thermal protection	Pass	Tab! DongCoVanhSau
			Khe hở, cách bậc	Theo Vir			
		Tem xe, logo	Đầy đủ, đúng loại, không bọt, nghiêng, lệch Không gãy, rách, bong sơn	Bằng mắt	Section 18	Pass	Tab! TemXe

FrontDenPha

Stt	Hạng mục	Xước	Nứt vỡ	Mụn sạn	Biến dạng	ố màu
1	Viền đèn pha	V				
2	Đèn xi nhan trước bên trái		₹			

3	Đèn xi nhan tru	Đèn xi nhan trước bên phải						Z							
4	Khác				abcdef	abcdef									
FrontDe	enPha														
Stt	Hạng mục	Hạng mục				Nứt vỡ		Mụn sạn	Biến dạng		Ő màu				
1	Viền đèn pha	Viền đèn pha													
2	Đèn xi nhan tru	ước bên trái													
3	Đèn xi nhan trước bên phải														
4	Khác														
LoTham	nDau														
Stt	Hạng mục	Xước	Bong sơn	Lệch	Han ri	Thiếu dầu	Rơ	Non phanh	Chạm ốp đầu	Khe hở	Cách bậc				
1	Tay phanh dầu	V									П				
2	Tay phanh cơ			V											
3	Lỗ thăm dầu				V										
4	Khác														
LoTham	nDau														
Stt	Hạng mục	Xước	Bong sơn	Lệch	Han ri	Thiếu dầu	Rơ	Non phanh	Chạm ốp đầu	Khe hở	Cách bậc				
1	Tay phanh dầu				П										

3	Lỗ thăm dầu									Г	
4	Khác										
OpDau	Duoi										
Stt	Hạng mục	Xước	Nứt vỡ	Mụn sạ	an Nú	't vỡ	Ő màu	Khác màu	Khe hở	Cách	bậc
1	Őp đầu dưới										
2	Khác										
Steerin	g cover										
Stt	Hạng mục	Xước	Nứt vỡ	Mụn s	an Biế	n dạng	Ő màu	Khác màu	Khe hở	Cácl	h bậc
1	Chắn bùn trước								□		
2	Mặt nạ trước								□		
3	Viền yếm trước										
4	Chi tiết mào gà										
5	Khác										
CumCo	ongTac										
Stt	Hạng mục	Xước	Nứt vỡ	Mụn sạn	Biến dạng	Ő màu	Khác màu	Khe hở	Cách bậc	Kęt kęp	Thiếu
1	Công tắc đèn										
2	Công tắc MODE							П			
3	Công tắc xi nhan										

Công tắc khởi động																	
Công tắc còi																	
Công tắc Pha-cốt																	
Khác																	
oCongToMet																	
Hạng mục		Xước	Nứt vỡ		Mụn sại	n	Biến dạ	ng	Khe hở	К	hác màu	ı	Ő màu	Lệ	ch	Kẹt dâ	y ga
Đồng hồ công tơ met										Г]						
Chân gương										Г	I						
Őp đầu trên																	
Khác																	
airing																	
Hạng mục		X	ước	Nứt	vỡ	Mụn	sạn	Biến d	ạng	Ő má	àu	Khác	màu	Khe	hở	Cách	bậc
Ốp đuôi sàn để chân trái]														
Ốp đuôi sàn để chân phải]														
Gầm sàn để chân																	
Nẹp viền sàn để chân trái]														
Nẹp viền sàn để chân phải																	
1																	
	Công tắc còi Công tắc Pha-cốt Khác CôngToMet Hạng mục Đồng hồ công tơ met Chân gương Ốp đầu trên Khác Airing Hạng mục Ốp đuôi sàn để chân trái Ốp đuôi sàn để chân phải Gầm sàn để chân Nẹp viền sàn để chân phải	Công tắc còi Công tắc Pha-cốt Khác CongToMet Hạng mục Đồng hồ công tơ met Chân gương Ốp đầu trên Khác Airing Hạng mục Ốp đuôi sàn để chân trái Ốp đuôi sàn để chân phải Gầm sàn để chân Nẹp viền sàn để chân phải	Công tắc còi	Công tắc Pha-cốt	Công tắc còi	Công tắc Pha-cốt □	Công tắc Pha-cốt	Cổng tắc còi	Công tắc còi	Công tác còi	Công tắc còi □ <	Công tắc còi <	Công tác còì				

NAPCOPTRUOC Ő màu Hang muc Xước Nứt vỡ Mun san Biến dạng Khác màu Khe hở Cách bậc Stt Cốp trước 1 П Gầm sàn để chân 2 Nắp cốp trước 3 Nắp cao áp 4 Khác 5 BodySauBenTrai Ő màu Khác màu Stt Hạng mục Xước Nứt vỡ Mun san Biến dạng Khe hở Cách bậc Bong sơn Bong mạ Đèn xi nhan sau bên trái 1 Đèn hâu 2 Body sau bên trái 3 Body sau bên phải 4 5 Őp tay dắt sau 6 Đèn xi nhan sau bên phải Tay dắt sau 7 Khác 8

DongCoVanhSau

Stt	Hạng mục	Xước	Nứt vỡ	Mụn sạn	Biến dạng	Ő màu	Khác màu	Khe hở	Cách bậc	Bong mạ	Bong sơn	Sai chiều mũi tên	Không cùng NCC	Chưa bật hết tanh	Thiếu kí tự	Thiếu nét	Không rõ ràng	Lệc
1	Động cơ																	
2	Lốp sau																	
3	Giảm xóc sau																	
4	Chắn bùn sau																	
5	Bảo vệ ống xả																	
6	Vánh sau																	
7 emXe	Khác																	
Stt	Hại	ng mục			Thiếu		Khác lo	ại		Lệch	Bç	ot khí	Nghiêng		Bong sơn	1	Rách	
1	Ten	n xe, logo																
2	Khá	ic																